



Návod k použití je součástí tohoto produktu. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze podle popisu a pro specifikované oblasti použití. Při předání produktu třetím osobám předejte všechny dokumenty. Abyste zabránili omrzlinám, vždy používejte dodanou ochranu proti chladu. Doporučuje se používat kartuše CUBE CO 2.

A Pumpování

1. Vytáhněte hlavu čerpadla z držáku.
2. Hlava čerpadla EZ-Head je vhodná pro ventily Presta i Schrader. Pro příslušný typ ventilu zatlačte odpovídající barevný upínací prvek směrem ven.
3. Přitlačte hlavu pumpy na ventilek jízdního kola upínacím prvkem jako první. V případě potřeby přidržte ventil kola tak, že palcem přitlačíte na pneumatiku.
4. Otočením rukojeti čerpadla se odemkne nebo uzamkne zámek rukojeti.
5. Nahustěte pneumatiku na požadovaný tlak. Pozor, nebezpečí přiskřípnutí! 6. Pro uvolnění hlavy pumpy zatlačte na upínací prvek a stáhněte hlavu pumpy z ventilků jízdního kola.

VAROVÁNÍ:
STLAČENÝ PLYN! NÁDOBA JE POD TLAKEM. NEOTVÍREJTE NUCENĚ. NEVYSTAVUJTE TĚMPLŮM VYŠŠÍM než 49°C. NENECHÁVEJTE V UZAVŘENÝCH VOZECH. PŘEHŘÁTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT PRASKNUTÍ KAZETY. NEVHAZUJTE DO OTEVŘENÉHO OHNĚ. DRŽ SE DÁL OD DĚTÍ

POZOR! Zásobník CO 2 aktivujte až těsně před použitím. Používejte pouze patrony CO 2 se závitem. Pokud chcete funkci CO 2 pumpy použít vícekrát za sebou, počkejte před dalším pumpováním alespoň 20 sekund, aby se pryžové těsnění uvnitř CO 2 hlavice mohlo vrátit do původního tvaru. Jinak by mohlo dojít k úniku plynu a zabránit správnému čerpání. Pryžové těsnění hlavy čerpadla se může časem opotřebovat a způsobit únik vzduchu. Pravidelně kontrolujte pryžové těsnění a v případě potřeby jej vyměňte. Nepoužívejte funkci CO 2, pokud jsou součástí čerpadla poškozené. Nevdechujte plyn. Nevypouštějte plyn na obličej, tělo nebo směrem k jiným lidem. Plyn CO 2 se při uvolnění extrémně ochladí a může způsobit omrzliny, pokud se dostane do kontaktu s holou pokožkou.

B FUNKCE CO 2

1. Vytáhněte hlavu čerpadla z držáku.
2. Odšroubujte hlavu čerpadla z hadičky.
3. Pro propíchnutí (aktivaci) patrony CO 2 ji rychle a pevně zašroubujte do hlavy pumpy, dokud se nezastaví. Čerpadlo CO 2 je nyní připraveno k provozu.
4. Hlava čerpadla EZ-Head je vhodná pro ventily Presta i Schrader. Pro příslušný typ ventilu zatlačte odpovídající barevný upínací prvek směrem ven. Důležité! Ventil Presta MUSÍ být před nafouknutím OTEVŘENÝ. Pokud ventil zcela neotevřete, může dojít ke zranění osob nebo poškození čerpadla a bude zrušena záruka.
5. Přitlačte hlavu pumpy na ventil jízdního kola upínacím prvkem jako první. V případě potřeby přidržte ventil kola tak, že palcem přitlačíte na pneumatiku.

6. Lehce vyjměte patronu CO 2 z pumpy, aby plyn mohl kontrolovaně proudit do pneumatiky. Nepovolujte více než o 1/4 otáčky, jinak může unikat nežádoucí plyn. Proud plynu přerušíte zašroubováním kartuše zpět do hlavy pumpy.
7. Pro uvolnění hlavy pumpy zatlačte na upínací prvek a stáhněte hlavu pumpy z ventilků jízdního kola.
8. Pozor! Zásobník CO 2 musí být před vyjmutím z hlavy pumpy zcela prázdný. Vyjmutí aktivní patrony z hlavy čerpadla může být nebezpečné! Pro úplné prázdnění CO 2 patrony lehce oddělte patronu od hlavy pumpy, aby mohl zbývajícím plyn vytéct. Hlava pumpy nesmí být připevněna k ventilků jízdního kola. Poté můžete odšroubovat patronu CO 2 z hlavy čerpadla.
9. Potom našroubujte hlavu čerpadla zpět na hadici čerpadla.

C MONTÁŽ NA KOLO

Pomocí přiložených držáků můžete připevnit pumpu a až dvě bombičky CO 2 16g nebo 25g na držáky lahví na jízdním kole. Při utahování šroubů dodržujte utahovací momenty výrobce jízdního kola. Šrouby se nesmí příliš utahovat! Použijte k tomu vhodný montážní nástroj (momentový klíč). Před každou jízdou zkontrolujte vhodnost gumového upevnění a pevné usazení držáku, pumpy a kartuší. Ujistěte se, že hlava čerpadla je zaklapnutá na místo a rukojeť je zajištěna.

POUŽITÍ

Jakékoli jiné použití, než je popsáno výše, nebo úprava produktu není povolena a může vést ke zranění a poškození produktu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

ZÁRUKA 2 roky záruka na všechny instalované díly, ale pouze na vady výrobce. K získání záručního servisu budete potřebovat originální doklad o koupi. U zboží bez dokladu o koupi se předpokládá, že záruka začíná datem výroby. Veškeré záruční nároky zanikají, pokud byla položka poškozena v důsledku nehody, byla nesprávně používána, byly provedeny úpravy systému nebo jiné úpravy nebo byla položka použita jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu. Produkty CUBE jsou dostupné pouze ve specializovaných prodejnách jízdních kol. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte svého prodejce CUBE.

POKYNY K LIKVIDACI Obal a prázdné kazety s CO 2 lze zlikvidovat v místních recyklačních místech. Pokud tento výrobek dosloužil, nevyhazujte ho prosím do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej odborně podle pokynů vaší obce. Více informací získáte od svého magistrátu.